

スイッチ・表示灯のLEDおよびボタン・フィルター・カバーの色について

1 照光の有無にかかわらず常に色を表示したい

(例) 赤色LEDの場合

赤LED+赤ボタン (ドーム表示灯の場合は赤カバー)

赤LED+透明ボタン (表示灯の場合は透明カバー) +赤フィルター (AL・FLは記名板)



LEDと同色のボタン・フィルター・カバー使用時は色味が濃くなります。

2 照光時に色を表示したい

(例) 赤色LEDの場合

赤LED+乳白ボタン (ドーム表示灯の場合は乳白カバー)

赤LED+透明ボタン (表示灯の場合は透明カバー) +乳白フィルター (AL・FLは記名板)



乳白色のボタン・フィルター・カバー使用時は色味が薄くなります。

3 照光時に文字のみを表示させたい (表示灯のみ)







点灯時のみ文字が鮮明に見え、消灯時は半透明黒のカバーにより文字が隠れて見えません。

(例) 赤色LEDの場合







赤LED+半透明黒カバー+ネガティブ照光用フィルター (抜き文字彫刻)



LEDの色 (LEDと同色のボタン・フィルター・カバーを組合せた場合の色です。乳白色と組合せた場合は色が薄くなります。)

						
LEDの色	赤	緑	黄	高輝度青	高輝度白	高輝度緑
LEDの色記号	7 (70)	8 (80) (HLは15)	9 (90)	14	16	18

ボタン・フィルター・カバーの色

						
ボタン・フィルター・カバーの色	赤	緑	黄	乳白	青	レモンイエロー
LEDとの組合せ	赤LEDと組合せてご使用ください	緑LEDまたは高輝度緑LEDと組合せてご使用ください	黄LEDと組合せてご使用ください	全色のLEDと組合せてご使用いただけません	高輝度青LEDと組合せてご使用ください	緑LEDまたは高輝度白LEDと組合せてご使用ください

(実際の色は多少異なります)